

Montagehinweis Beckenrandsteine:

Die Beckenrandsteine von W & W AquaTec werden auf das bestellte Beckenmaß zugeschnitten, einschließlich der Sonderformen für Treppen und Rundecken.

Für eine ordnungsgemäße Verlegung beachten Sie einen Abstand von ca. 10 mm, welcher mit handelsüblichem Silikon aufzufüllen ist. Diese Fuge dient als Ausdehnungsfuge und verhindert somit die Rissgefahr.

Das Fugenbett kann aus handelsüblicher Zementmischung hergestellt werden. Alternativ können die Randsteine mit Flexkleber verarbeitet werden.

Für die Endbehandlung und auch zum Schutz vor Witterungseinflüssen ist eine Imprägnierung unerlässlich. Bei der Erstausrüstung ist eine ausreichende Menge im Lieferumfang enthalten.